



Minőségi takarítóeszközök profiknak



HydroPower DI tisztítógép használati útmutató



DI 12

DI 24

DI 48

Unger Magyarország - ProdCost Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.
info@unger.hu, www.unger.hu, Tel: +36 30 439 5726

Tartalom

Bevezetés	2
1. Biztonsági előírások.....	2
1.1 Általános	2
1.2 Rendeltetésszerű használat	2
1.3 Működési hőmérsékletek, nyomás és csatlakozások	3
1.4 Átalakítások és módosítások a készülékhez.....	3
1.5 Figyelmeztetés	3
2. Szállítás és csomagolás	4
2.1 A QuickChange szűrő zsákok ellenőrzése.....	4
2.2 A teljes egység ellenőrzése	4
2.3 Követelmények	4
3. Rendszer áttekintő	5
4 Telepítés és üzembe helyezés.....	6
4.1 Új gépbeállítás.....	6
4.2 Üzem behelyezés	7
4.3 Működés közben	8
5. EcoFlo - Water Flow Optimizer	8
6 Szűrő csere	9
6.1 Kapacitás.....	9
6.2 Szűrő cseréje- QuickChange Szűrő tasakok.....	9
7. Technikai adatok	10
8. Alkatrészek.....	13

Bevezetés

Az Unger sótalánításon alapuló takarítógép kiváló kültéri üveg és fémfelületek takarításához. A teljes sótalánítás ioncsere elvén alapul. A vízkeménység és a vezetőképesség (TDS érték) előállításáért felelős ásványokat a vízsűrők eltávolítják a vízből.

1. Biztonsági előírások

1.1 Általános

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó szabályokat és előírásokat, valamint a hatékony baleset-megelőzési előírásokat. Az Unger nem vállal felelősséget vízkárért.

Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás helyszínén megfelelő a vízellátás. Zárja be a takarítógépen a vízbemeneti szelepet hosszabb kikapcsolási idő esetén (például hétvégén).

Szállítás: Győződjön meg róla, hogy az nLite® HydroPower DI tartályok és kosármodellek megfelelően vannak rögzítve a pótkocsin, a tehergépkocsin.

Az ablakmosó vállalkozónak meg kell felelnie az összes alkalmazandó helyi engedélyezési és nyilvántartási követelménynek. Szigorúan be kell tartania az alkalmazandó helyi munkaügyi törvényeket és biztonsági előírásokat és szabványokat.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A takarítógép veszélyforrás lehet, ha helytelenül van összeszerelve, nem tartják karban rendszeresen, vagy nem rendeltetésszerűen használják. A készüléket csak a vízkezeléshez, tisztításhoz lehet használni, hogy optimális vízminőséget érjen el az üveg/fém tisztításához. Bármilyen más felhasználásra a vízkezelés nem ajánlott.

Amikor vezetékessé vízzel dolgozik, biztosítani kell, hogy a csatlakoztatott vízcső visszacsapó szeleppel van ellátva, hogy megakadályozza a víz visszaáramlását!

Ha a vezetékes víz rendszertől eltérő vízzel dolgozik, pl. egy kútvízből, akkor vízvizsgálatot kell alkalmazni a használat előtt. A vízben lévő szennyeződések káros hatással lehetnek a rendszer teljesítményére és a tisztítási eredményre.

1.3 Működési hőmérsékletek, nyomás és csatlakozások

A rendszert védeni kell a fagytól. A kiszolgálóhelyiség hőmérsékletének legalább 4 ° C-nak kell lennie. A víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 ° C-ot, és a maximális üzemi nyomás 8 bar.

A felhasznált víz összetételétől függően a kezelt víz különböző minőségű lesz. Így a kezelt vízzel érintkező részeket megfelelő anyagból kell készíteni.

1.4 Átalakítások és módosítások a készülékhez

Biztonsági okokból a nem engedélyezett módosítások a gépezeten, illetve a használatát illetően nem javasoltak. Az eredeti alkatrészeket és tartozékokat kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz módosítása vagy az eredeti alkatrészekről eltérő alkatrészek használatából eredő károkért.

1.5 Figyelmeztetés

A megtisztított vizet a HydroPower DI rendszerből kivezető sárga gumicső szállítja a tisztítókeféhez. Ez járhat azzal a veszéllyel, hogy mind a gépet használót, mind pedig a közelben lévő személyeket víz érheti. Jól látható módon jelezze a munkaterület helyszínét. Minden olyan felületet, amely nedves lesz, azonosító jelzéssel kell ellátni a gyalogosok és a munkaterületektől távol eső munkavállalók számára. Télen fontos, hogy elkerülje a vízgyűjtést, ami befagyhat és veszélyes csúszásveszélyt okozhat.

A vezetékes gumitömlő és az ioncserélő berendezés használatával kapcsolatos általános veszélyek:

- A nyomás alatt lévő vezetékes gumitömlő a járókelők útjában állhat.
- A nedves járófelületek csúszósak.
- A gépkezelő elcsúszhat munka során.
- A tetőn végzett munka során a gépkezelő leeshet.
- Ha tisztító kefe, vagy egyéb vizes felület árammal érintkezik a gépkezelőt áramütés érheti.
- Sérülhetnek a gyalogosok, amennyiben a takarítás során az épületszerkezetről valami leesik.
- Sérülhetnek a gyalogosok, amennyiben a gépet nem előírásnak megfelelően használják, vagy meghibásodik.
- A nem megfelelő karbantartás esetén legionella-betegség léphet fel.
- A tartályok, rendszerek és berendezések szállítása veszélyekkel járhat



Veszély

A nyomás alatt lévő tartályok sérülése súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak. Amikor elindítja a rendszert:

- Ellenőrizze, hogy nincs repedés a rendszeren.
- Ügyeljen arra, hogy a fedél zárt helyzetben legyen.
- Ne lépje túl a 116 psi (8 bar) nyomást.
- Tartsa nyitva a kifolyóvezetéket, és tartsa lenyomva a sárga kart, hogy eltávolítsa a bennragadt levegőt a rendszerből.
- Csak vezetékes ivóvízzel használható a gép.

A szervizelés előtt:

- Kapcsolja le a vezetékes vizet és nyissa ki vízzáró szelepet.
- Csatlakoztassa le a vízellátást és engedje le a tartályt, hagyja kicsöpögni.



Figyelem

A kiömlött gyanta csúszás veszélyes.
A kiömlött gyantát azonnal tisztítsuk fel.

TÁROLÁS:

Ne tárolja a gyantát nyílt vagy nem jelölt

tárolókban. Hűvös és száraz helyen tárolja

(15 °).

HULLADÉKKEZELÉS:

Helyezze szeméttárolóba az alkalmazandó helyi előírásoknak megfelelően.

Minden nLite® HydroPower DI egység kevert ágyas ioncserés gyanta filtert igényel (általánosan hivatkozott deionizáló gyantához képes). A gyantát cserélni és kezelni kell.



Vigyázat

A gyanta bőrirritációt okozhat.
Kerülje a bőrrel való érintkezést.
Használat után alaposan meg kell mosni a kezünket.
Szemirritációt okozhat.
Kerülje a szemkontaktust.
Viseljen védőszemüveget.
Szembe kerülés esetén haladéktalanul tisztítsa meg alaposan bő vízzel. Ha bármilyen tünet fennmarad, orvoshoz kell fordulni.

2. Szállítás és csomagolás

2.1 A QuickChange szűrő zsákok ellenőrzése

Az Unger QuickChange szűrő zsákok csomagolását gondosan ellenőrizni kell a szállítás előtt. A szállítás során károk keletkezhetnek.

Ellenőrizze a csomagolás külső sérüléseit, mielőtt a csomagokat átveszi.

2.2 A teljes egység ellenőrzése

- Az illusztráció alapján ellenőrizze a készülék állapotát. A megrendelt cikkszám alapján az opcionális: TDS-mérőt, a hordozókosarat vagy kerekeket.

2.3 Követelmények

A szállítványozónak jeleznie kell, ha kár keletkezett a csomagolásban. Őrizze meg a csomagolást, illetve a szállítási kartont az esetleges visszatérítéshez.

Nem fogadható el olyan szállítási károkra vonatkozó igény, amelyeket a szállítványozó cég nem igazolt vissza.

Az üzembe helyezést követően észlelt károkat legkésőbb a vásárlás után 6 hónappal késedelem nélkül be kell jelenteni a kereskedőnek.
A kereskedő számláját feltétlenül őrizze meg.
Ezenkívül az Unger általános szerződési feltételei is érvényesek.

3. Rendszer áttekintő

A tiszta víz a legtisztább formában kerül felhasználásra, hogy eltávolítsa az ásványi anyagokat, amelyek egyébként vízkőszert lerakódásokhoz és csíkok kialakulásához vezethetnek. Az ilyen szennyeződéseket TDS mértékegységben állapítjuk meg (teljes oldott szilárd anyagok), és ppm-ben (rész / millió) mérjük. A víz 100% -ban demineralizált (tiszta), ha a TDS értéke 0 ppm, míg a 180 ppm átlagos vízkeménységnek számít.

A HydroPower DI készülék nagyszerű előnyökkel jár, amelyek a következő innovatív funkciókat biztosítják:

Gyors zár nyitása (FastLock)



A HydroPower DI készülék egyszerűen és gyorsan megnyitja a gépből kijövő vízforrást a vízszabályozó sárga karral. A nyomószelep segítségével a nyomás könnyedén felszabadulhat. Használat közben egy mozdulattal megnyithatja a teljes rendelkezésre álló víznyomást.

QuickChange gyanta szűrő tasakok

Az előretöltött szűrőzacskók időt takarítanak meg, így egyszerűsítik a szűrőcserélési folyamatot - nincs több időigényes, kényelmetlen szűk tartály, és kifröccsenő, elpazarolt szűrő anyag. A szűrőcsere folyamata olyan egyszerű, mint a kávékapszula cseréje egy kávéfőzőben - egyszerűen eltávolítjuk a használt tasakot és helyezzük be egy újat! Minden tasak egy vízátteresztő anyagból készül, és előre meghatározott mennyiségű Unger Nagykapacitású Premium Grade Virgin Mixed Bed gyantát tartalmaz.

FloWater technológia

Az innovatív áteresztő konstrukció azt jelenti, hogy sokkal több tiszta vizet hoz létre egy gyanta csomagból, mint az előző generációs DI filtekre képest. Csökkenti a működési költséget és kevesebbszer kell cserélni a szűrőket. Kevesebb a hulladék, kevesebb a műanyag cseréjére fordított idő.





1. Víz bemenet csatlakozás
2. Víz kimeneti csatlakozás
3. FastLock nyitó kar, hogy nyomást feloldjuk és nyitható legyen a tartály
4. Kezeli a tartály hordozását és kinyitását.
5. TDS-mérő hogy ellenőrizze a víz minőségét
6. tartály
7. QuickChange szűrő tasak (ok)
8. Víz-BE szelep(dobozba csomagolva)
9. Keret (opcionális)
10. Kerekek készlet (opcionális a húzó kocsis változat mellett)

4 Telepítés és üzembe helyezés

4.1 Új gépbeállítás

- Csomagolási egység:
Vizsgálja meg a HydroPower DI rendszert és minden alkatrészét. Olvassa el a figyelmeztetéseket és a kezelési útmutatót.

Ellenőrzés:



Tanulmányozza az ábrát; vizsgálja meg kívülről a készüléket, készletezze az alábbi a rendszerrel szállított elemeket, majd tesztelje a készülék tesztrendszerét:

a) TDS mérő funkció (be- / kikapcsolás)

- b) Gyorszáró kar (sárga) - Nyomja le a kart, forgassa az óramutató járásával megegyező irányba és távolítsa el a felső kupakot.
- c) QuickChange szűrő tasak (ok) behelyezése.
 - i. DI120 sorozat - egy szűrő tasak
 - ii. DI240 sorozat - két szűrő tasak
 - iii. DI480 sorozat - négy szűrő tasak
- d) Kocsi, kerekek és tartályszorító rendszer (opcionális).
- Vízellátás csatlakozás
 - A bejövő víznek meg kell felelnie az alkalmazandó helyi ivóvízrendeletnek.
 - Biztosítani kell, hogy a vezetékes vízcsapra visszafolyás szabályozó szelep van felszerelve, hogy megakadályozzuk a víz visszaáramlását.
- A víz hőmérséklete max. 30 ° C-on
 - A takarítás helyszínén az ideális hőmérséklet 4-40 ° C; kerülje a magas hőmérsékletű levegőt kibocsájtó szellőzőket, fűtőrendszereket.
 - Ne használja a készüléket a hőforrások közvetlen közelében vagy közvetlen napsütésben.
 - A vezetékes víz összetételétől függően a kezelt víz többé-kevésbé más hatékonyságú. Így a kezelt vízzel érintkező részek megfelelő anyagból (például üvegből, műanyagból vagy alumíniumból) kell készülniük. A réz és más színesfémek nem alkalmasak tisztításra ezzel a készülékkel.

4.2 Üzem behelyezés

1. Keresse meg az legközelebb elérhető vezetékes vízforrást.
2. Mielőtt az ablak egyéb felület tisztítása elkezdődne, a rendszert csatlakoztatni kell a vezetékes vízellátáshoz (1). Ha egyéb vízforrást alkalmaz, pl.: kútvíz, akkor ajánlatos vízminőség-elemzést végrehajtani használat előtt.
3. Az Unger javasolja a TDS mérést, a víz keménységének mérését (teljes oldott szilárd anyagok) (5) a munka megkezdése előtt. A magasabb TDS-szintek csökkentik a DI rendszer kapacitását. Ezzel szemben az alacsonyabb TDS-szint növeli a rendszer által képes vízmennyiség tisztítását.
4. Vizsgálja meg a rendszert - győződjön meg róla, hogy az Unger QuickChange szűrő tasak (7) megfelelően van behelyezve, a perforált résszel felfelé.
 - a) MEGJEGYZÉS: A HydroPower DI teljesítménye Quick-Change szűrő tasakokkal való használatra optimalizált, de ömlesztett szűrő anyag is lehet alkalmazni.
 - b) Az Unger előre mért csere QuickChange szűrő zsákokat úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék a szűrő elhelyezkedését a tervezett biztonsági határon belül.
5. Állítsa fel a készüléket álló helyzetbe. Válasszon egy stabil helyszínt; a legjobb a munkaterület közelében.
6. Csatlakoztassa a gumitömlőket a rendszerhez (csapvízzel (1) és vízvezető sárga gumicsövet (2) (A)).
7. Győződjön meg róla, hogy minden be/ki kapcsoló szelep vízszintes, "NYITVA" állásban van.
8. Lassan kapcsolja be a csapvíz-ellátást.
9. Ellenőrizze a rendszert, mert nyomás alatt van, és elkezd tiszta vizet készíteni. Tartsa nyitva a nyomóvezetékét, és tartsa lenyomva a sárga kart (3), hogy eltávolítsa a beszorult levegőt a rendszerből (B).
10. Kapcsolja be a TDS mérőt (5), és ellenőrizze a tiszta vízminőséget. Legelső használat esetén a TDS mérőnek 000-et kell mutatnia. Állítsa le a készüléket, ha a TDS-mérő 010 ppm-et mutat és cserélje ki a szűrőt. Állítsa be a takarító kefe fejét:
 - c) nyissa meg a vízellátást



d) szabályozza a víz mennyiségét az adagoló karral.

11. Készen áll a takarítás elkezdésére.

4.3 Működés közben


1. Használat közben rendszeresen ellenőrizze a HydroPower DI rendszert. Győződjön meg arról, hogy a gumitömítők megfelelően vannak rögzítve. Ellenőrizze, hogy a rendszer nem szivárog és a készülék teteje megfelelően illeszkedik.
2. Ügyeljen arra, hogy a sárga gumitömítő laza legyen. Ez a cső a készülék tetejéhez csatlakozik, és a túlzott húzás a rendszer felborulását okozhatja.
3. A vezetékes vizet kösse be a rendszer alsó csatlakozó nyílásába, ahonnan a víz a tartályon keresztül fog haladni. A tiszta víz a felső csatlakozáson keresztül kijön. Ha a vízvezeték nyomása 3 bar (44 psi) alatt van, a víznyomás csökkenése észrevehető lesz a kimeneti helyen.
4. Használja a mellékelt vízszelepet a Water IN szelepen (8), hogy szabályozza a HydroPower DI vízfolyását.

5. EcoFlo - Water Flow Optimizer

A bejövő vízellátás nyomásától függően a HydroPower EcoFlo betét segítségével a vízigény (120-150 l / óra) optimálisan szabályozható, ami ideális a rendszeres üvegtisztításhoz. A víz szabályozása kevesebb tisztvíz használhat eredményen, amely legalább 20%-kal meghosszabbítja a HydroPower DI szűrők élettartamát és teljesítményét egyetlen munkahelyen, anélkül, hogy veszélyeztetné a munka minőségét.

- Automatikusan csökkenti a vizet - lásd az alábbi táblázatot.
- Szabványos szelepekhez illeszkedik.
- A vízszivattyú belseje, eltávolítható vagy kicserélhető másodpercek alatt - egyszerűen.
- Kompatibilis az összes HydroPower DI szűrővel, méretétől függetlenül.

Megjegyzés: A tartály vízzel való megtöltését felgyorsíthatja ha eltávolítja az EcoFlo betétet a szelepből.



FIGYELEM:

Az EcoFlo-t helyezze be a bejövő vízszelvénybe (bemenet), az alsó részén.

Az EcoFlo befecskendezése a kimenő szelvénybe (kimenet) nyomást gyakorolhat a terhelés belsejébe, ami károsíthatja a készüléket. Ne használja az EcoFlo-t, ha a bejövő víz nyomása 3 bar alatt van.

Rendelje meg az ingyenes EcoFlo-t: www.unger.hu címen.

6 Szűrő csere

6.1 Kapacitás

Mivel a DI szűrőt különböző keménységi vízforrások, illetve különböző területeken használják, a felhasználható ideális minőségű tiszta víz mennyisége teljesen különbözik.

A készülékben lévő víz vezetőképesség mérőt a vízminőség ellenőrzésére használják.

Ha a vezetőképesség mérő > 10 ppm értéket mutat, akkor a szűrő kimerült. A QuickChange szűrő tasakot vagy az ömlesztett szűrő anyagot ki kell cserélni.

A vezetékes víz minősége különböző módon határozható meg.

- Az adott terület vízszolgáltatója által megadott adatok alapján (az általános keménység jelzése).
- Az ásványi anyag mérése az Unger TDS-Meterrel (5).

6.2 Szűrő cseréje- QuickChange Szűrő tasakok

Az Unger előre kiszerelt QuickChange szűrőtasakokat úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a szűrő terjeszkedését a készülékben a tervezett biztonsági határon belül.

1. ZÁRJA ELA VÍZELLÁTÁSI SZELEPET

Zárja le a vezetékes vízellátást és nyissa ki a készülék vízszelvényét. b. Húzza le a tápvezeték vízvezetékét, és engedje le a rendszert.

2. TÁVOLÍTSA EL A TETŐT:

- Nyomja meg a sárga FastLock nyitó kart (3), hogy nyomást csökkentse a tartályban, a készüléket a két lábával fogja le, nyomja lefelé a felső sapkát kissé lefelé, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba 1/8 fordulatot a felső kupakszerkezet feloldásához; távolítsa el és tegye félre.
- Nyissa ki az összes szelepet, hogy megkönnyítse a zsákok eltávolítását.
- Távolítsa el az elhasznált szűrő tasakokat kézzel; dobja ki a helyi előírásoknak megfelelően.

3. CSERÉLJE KI A TASAKOT

- Az új szűrő tasakot kézzel (pl. F) helyezze be - győződjön meg róla, hogy a perforált varrással felfelé nézzen (pl. F2). Ellenkező esetben a szűrő kapacitása nem megfelelő, és a ppm érték túl magas lesz.
- Vizsgálja meg a rendszer szerelvényét, hogy a O-gyűrű és FloWater eloszlás üzemkész állapotban vannak e. Az újratöltő o-gyűrűt csak szilikon kenőanyaggal kezelje.
- Szerelje vissza a DI System fej szerelvényét, kissé nyomja meg, majd óramutató járásával megegyező irányban forgassa el az alapegység lábát.
- A rendszer készen áll a működésre.



4. CSATLAKOZTASSA VISSZA A VÍZRE (lásd G)

- Kapcsolja be az "ON" vízellátást érintéssel.
 - Ellenőrizze a rendszert, mert nyomás alatt van.
 - Tartsa nyitva a nyomóvezetékét, és tartsa lenyomva a sárga kart (3), hogy eltávolítsa a beszorult levegőt a rendszerből.
5. VIZSGÁLATI RENDSZER TDS (H)

7. Technikai adatok

HydroPower típus	DI12T	DI24T	DI48T
Szállítási súly szűrő alapanyaggal *	11 kg	20 kg	35 kg
Max. ajánlott teljesítmény (L/perc)	6	10	20
Magasság *			
Magasság	35 cm	59 cm	116 cm
Belső átmérő	20 cm	20 cm	20 cm
Az alap mérete	28 x 30 cm	28 x 30 cm	28 x 30 cm
QuickChange szűrő tasakok	1	2	4
Max. ll laza gyantával	6,25 l	12,5 l	25 l
Max. állandó nyomás (bar) Max. vízhőmérséklet (° C)	8	8	8
Max. vízhőmérséklet (° C)	30	30	30
Min. vízhőmérséklet (° C)	2	2	2

* Ezek az értékek a "DIxxT" variáción alapulnak, beleértve a szűrő tasakokat, a TDS-mérőt, kivéve a kerekeket vagy a kocsit. A "C" kosárral történő variációnál vegye figyelembe a következő értékeket:

Méret kerekek (WxDxH): 55 x 108 x 67 cm. Súly (kosár): 12,30 kg.

Figyelmeztetések: olvasás Használat előtt!

- Ne igyon a rendszer által előállított vízből. A HydroPower DI által előállított víz túlságosan tiszta, és nem tartalmazza a létfentosságú ásványi anyagokat.
- A tartályházak kinyitása előtt kapcsolja ki a vizet, és szüntesse meg a nyomást a tömlőben. Nyomja meg a sárga FastLock nyitó kart a tetején, hogy csökkenjen a nyomás a készülékben.
- Ha a QuickChange szűrő zsákokat használja (ajánlott), ügyeljen a helyes behelyezésre (ügyeljen arra, hogy a perforált varrással felfelé nézzenek a tasakok).
- Hosszabb ideig tartó szünet után gondosan szárítsa átassa be a szűrőt, hogy csak friss víz áramoljon rajta keresztül.

Tippek:

- Tisztítsa meg a legmagasabb ablakokat. Indítsa el a vízellátást a keféken keresztül a víznyomást folyamatosan adagolva tisztítsa meg az ablakokat.
- A DI rendszerek kiküszöbölik a foltosodást, ezért ha tisztítást követően, hagyja, hogy a felületek megszáradjanak - nincs szükség törlésre. (MEGJEGYZÉS: Az első tisztítás tiszta vízzel kétszer is megkövetelheti a mosó ablakok tisztítását a maximális eredmény érdekében.

8. Alkatrészek

Megjegyzés: Biztonsági okokból az alkatrészek engedély nélküli változtatása nem engedélyezett. Az eredeti alkatrészek és kiegészítők kifejezetten erre a géptípusra készültek. A gyártót nem terheli semmi nemű felelősség az eredeti alkatrészekon végzett bármilyen nemű változtatás esetén beálló károkat illetően.



HydroPower DI WATER FLOW VALVE



Part #

18330



HydroPower DI TOP CAP



Part #

Info

DITCP

complete with TDS-metre

18549

without TDS-metre



HydroPower DI TDS UPGRADE KIT



Part #

Info

DITDS

TDS-metre, TDS cover,
connections for units that are
not equipped with TDS



HydroPower DI FLO WATER UNIT



Part #

Info

DIPRE

Pre-Filter + Water Distribution



HydroPower DI QUICK CHANGE RESIN BAGS



Part #

Info

DIB61

1 bag in air tight bucket

DIB64

4 bags in air tight bucket

DIB64



HydroPower DI TRANSPORT PLUG



Part #

Info

18503

● hard, for female connector

18502

● soft, for male connector



HydroPower DI SET OF CASTERS



Part #

Info

19038

4 casters for direct fix to
unit's base



HydroPower DI SEALING KIT



Part #

Info

DISKT

5 O-rings, care solution

19021

1x O-Ring



HydroPower DI CART



Part #

Info

DICRT

Transportation Cart